

New !

CryoView



CRYOVIEW (*):

- > Carte Web embarquée pour le stockage de données
- > Système "Plug and Play" (connexion au réseau client via un simple câble RJ45 livré)
- > Système "Friendly user"

POUR

- > Consulter facilement vos données sans installation de software supplémentaire
- > Capacité de stockage des données : 366 jours
- > Transfert des données via un câble RJ45. (Un navigateur Internet standard comme Internet Explorer, Netscape., est nécessaire pour la visualisation des données)

DISPONIBLE POUR LES RESERVOIRS SUIVANT (Phase Liquide ou or Gaz)

- > ESPACE
- > RCB
- > ARPEGE

<http://172.31.80.39>



Plug and Play

- Niveau d'azote et température.
- Visualisation de graphe (T° et N).
- Alarmes, états...
- Changement des seuils (avec mot de passe).
- Evènements (niveau bas et haut...).
- Paramétrage de l'horloge.
- Commande d'électrovanne.

Disponible pour les gammes RCB, Espace et Arpege.
(pour phase liquide ou gazeuse)

